


## Conteúdo:

1 Escorregador montável (7 peças) - 35 Letras rolantes - 25 Fichas de palavra - 1 Roleta

Antes de iniciar a brincadeira, o escorregador deve ser montado. É muito fácil!








Depois, encaixe as rampas na base do brinquedo, seguindo a ordem indicada nas imagens.



Insira o cestinho na parte


Fixe a placa sobreposta, começando pela lateral e pela parte de baixo. Para encaixar a última parte (9), pressione a placa levemente para cima.



escorregador sobre o suporte e verifique se está firme e seguro.

Para finalizar, coloque o







#### **COMO JOGAR:**

Há dois modos de brincar com o **Escorregador das Letras**. Mas, primeiro, os jogadores precisam arrumar sobre uma superfície plana os elementos que compõem o brinquedo: o escorregador (já montado), as letras rolantes, as fichas de palavra e a roleta.

#### 1º MODO COMPETITIVO:

### 2 jogadores.

Antes de iniciar a partida, cada jogador tem de escolher uma cor da roleta (um fica com a cor azul e o outro com a cor vermelha). Em seguida, os jogadores precisam pegar uma ficha de palavra. Depois, um jogador por vez deve girar a roleta e lançar do topo do brinquedo uma letra rolante que participe da formarção da palavra representada na ficha escolhida. O lado da cor que tiver saído na roleta deve ficar virado para frente.

Concluindo a palavra, o jogador que tiver escolhido a cor predominante ganha a ficha daquela palavra; em caso de empate, o último a jogar deve rodar a roleta para desempatar. Ao final do jogo, quem possuir maior quantidade de fichas se torna o vencedor.

## Exemplo:



#### 2º MODO COOPERATIVO OU INDIVIDUAL:

A roleta não é utilizada neste modo. Os jogadores escolhem uma ficha de palavra e tentam formar a palavra em conjunto, lançando uma letra rolante do topo do escorregador de cada vez.

# DICA:

Além das fichas, os jogadores podem definir as próprias palavras, escrever seus nomes e o que mais quiserem com as 26 letras do alfabeto.

